

	AW 750er PCB	AW 700er	AW IMR 600er	Cytac 900er	Wolf-Eyes 750er PCB	Trustfire 750er PCB	Trustfire (geflammt) 900er PCB	Ultrafire LC (blau) 900er
Derelight EDC C2H					8			
Hugsby P2								
ITP Eos A2								
ITP SA1 Eluma								
Jetbeam RRT-0 Raptor R5					8			
Sunwayman V10R								
Thrunite 1A					3			
Trustfire TR-805								
Zebralight SC50 (w)								

- 1.) zu lang
- 2.) zu dick
- 3.) zu kurz
- 4.) kann den benötigten Strom nicht liefern
- 5.) kein "Nippel" am Pluspol
- 6.) passt mechanisch, es muss aber unbedingt darauf geachtet werden, wie viel Volt das Drop-in verträgt
- 7.) kein Tiefentladungsschutz an der Lampe
- 8.) nur mit Extender (im Lieferumfang enthalten)